

GT-321 激光粒子计数器操作说明

GT-321 AIR PARTICLE COUNTER

产品应用：空气管道检测，生产过程检测，检测过滤器性能，净化室监测，查找污染源

1. GT-321 性能参数

产品原理：激光扫描

激光源：30mW, 780nm

测量范围：0.3, 0.5, 1, 2, 5 微米粒径

测量精度：+/-10%

量程极限：3,000,000 个粒子/立方英尺

取样时间：1 分钟（6 秒更新 1 次）

流量：0.1 立方英尺/分钟（2.831 升/分钟）

显示：16 位 LCD 液晶显示屏

电源：6V NiCd 可充电电池

工作温度：0-50℃

储存温度：-20~+60℃

产品尺寸：15.9(L) x 9.3(W) x 6.25(D) cm

产品重量：0.737 kg

警告！

该仪器内部装有 785nm 激光探测器，该波长是肉眼看不见的，如果激光源直接暴露，会危害操作人员的眼睛，在维修仪器时一定要断开电源。

不要打开仪器外壳！

仪器应由厂家专门人员进行维修！

按<START>键测量前，一定要取下进气嘴上的红色小胶套，否则会损害气泵！

配套变压器为国际通用型，可连接 110-240V 的电源，不使用仪器时可以一直保持充电，不会损害电池包

2. GT-321 产品描述

GT-321 由内置激光二极管感应器，可充电电池盒，抽气泵，微处理器和面板输入键组成，GT-321 体积小巧，测量精确，可替代相对昂贵的台式尘埃粒子计数器。

GT-321 可以按用户需要测量 0.3, 0.5, 1, 2, 5 微米粒径，测量单位为：个粒子/立方英尺。取样时间非常迅速，6 秒钟每次，共取样 10 次，最后结果为 10 次的平均值。

GT-321 的测量极限为 3,000,000 个粒子/立方英尺，由于量程范围很大，因此 GT-321 可用于室内和室外空气的测量。

GT-321 适用场所：

- ☞ 洁净室测量
- ☞ 室内和户外空气质量评估
- ☞ 空气管道及相关设施内污染源的查找和检查是否泄漏
- ☞ 检测空气过滤器的效率及是否泄漏
- ☞ 检查空气净化机的效率
- ☞ 检查各类工业生产场所的空气质量状况
- ☞ 检查医院空气质量状况

3. 打开包装

打开 GT-321 的手提箱，内有以下物品：

- ☞ GT-321 激光粒子计数器
- ☞ Isokinetic 采样头
- ☞ AC-DC 转换器/充电器
- ☞ 小起子
- ☞ 清洁用过滤器
- ☞ 数据线

4. GT-321 操作

注意！ 不要用 GT-321 测量浓烟，高油雾，高压气体以免损坏激光头
注意！ 按下<START>键开始测试前一定要取下进风口的塑胶套，否则会损坏抽气泵

打开仪器侧面的电源开关，GT-321 屏幕上显示 **0.3u**。如果屏幕无显示，请检查并调节 LCD 背光源对比度或检查电池是否需要充电。

每次开机，默认测试粒径为 **0.3u**。可以按<SELECT>键依此选择 **0.5u, 1.0u, 2.0u, 5.0u** 测试粒径。选择好测试粒径后，按<START>键开始测试，这时可听到内置气泵运转的声音。6 秒钟后屏幕显示大于等于所选粒子个数（每立方英尺），仪器会不间断地再测试 9 次（每 6 秒取样 1 次），1 分钟后屏幕显示的最终测量结果为 10 次的平均值。

采用随机附带的 Isokinetic 采样头可以避免风流对测试精度的影响，特别是测量小粒径的颗粒时应采用 Isokinetic 采样头。将采样头一端的软管接到 GT-321 的进风嘴上即可。可以加长采样头的软管，但会影响测试精确度，软管不要超过 4 英尺(1.2 米)。

测量位置会影响测试结果，通常接近地板测试会比在人的眼部水平位置测试的数值高许多倍。测量时应把采样头正对风流方向，并保持稳定。

5. 产品使用和维护

空气泄漏或仪器内部被污染都会影响测试结果的正确性，应定期对仪器进行校正。
将配套的过滤效率为 0.2 μ m 的高效过滤器连接在进风口上，然后开机，经过滤的洁净空气会清洁仪器，≥0.3 μ m 以上的微粒会被清除(效率达到 99.99%以上)，这时选择测试≥0.3 μ m 的微粒，测试时间为 60 秒，结果应该为 1

过高或过低的风量都会影响测试结果的正确性，应定期对仪器进行校正。
采用精度为 +/-3% 的风量计(可选热敏式风量计)，将风量计连接在进风口上，然后开机，风量计读数应在 0.1CFM +/-5% 范围内，如果超出该范围，可用小起子伸进 GT-321 底部的小孔，顺时针方向增加风量，逆时针方向减少风量

维护建议

调零校正	每周	用户自己校正
风量校正	每月	用户自己校正
更换内置过滤器	每年	返回生产厂家
激光探测器校正	每年	返回生产厂家

6. 终端操作

GT-321 配有标准 RS-232 数据线, 将仪器连接到 PC 机或掌上 PDA 的 RS-232 接口上, 运行 WINDOWS 系统自带的“超级终端”程序, 设置如下:

选择 COM1 串口

波特率: 9600

数据位: 8

奇偶校验: 无

停止位: 1

数据流控制: 无

超级终端特性中将功能键选为“Windows Keys”
设置完毕后按“连接”(Call)

ASCII 命令如下:

0: 开始测试, 等同于 GT-321 上的<START>键

1: 选择测试粒径, 等同于 GT321 上的<SELECT>键

?: 显示命令

D0<Enter>: 测试完毕后不输出数据

D1<Enter>: 测试完毕后输出数据

注意:

- GT-321 仪器屏幕上只能显示 1 个测试粒径的测试结果, 但实际上 GT-321 同时测试 2 个粒径
- 0.3u 粒径为默认测试, 所以当选择了另一个测试粒径时(0.5u, 1.0u, 2.0u, 5.0u), PC 机屏幕会显示 2 个粒径的测量值.(0.3u 和另一个选择的粒径)

